

M.A.J Le : 17/11/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



**MITSUBISHI SPACE STAR
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF:13-M-SPSTAR-CB**

JOCQUIN
*com
CARROSSIER CONSTRUCTEUR






**MITSUBISHI SPACE STAR
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-M-SPSTAR-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
13-M-SPSTAR-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
13-M-SPSTAR-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
13-M-SPSTAR-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2(1d+1g)
13-M-SPSTAR-CB-101	CALE FIXATION ARCEAU	2
13-M-SPSTAR-CB-1004	KIT FIXATION	1



COMPRENANT : 2 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

4 VIS POELIER TETE NOIRES M6 x 25 REF : PLOVP625N

2 VIS HEXAGONALE M6 x 25 REF PLO VH 6x25

6 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

6 RONDELLES EVENTAIL Ø6 REF : PLOAZ6

6 ECROUS Ø6 REF : PLOECH6

**MITSUBISHI SPACE STAR
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-M-SPSTAR-CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : 13-M-SPSTAR-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES MITSUBISHI SPACE STAR 2013 SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

Fixer les 2 arceaux fournis dans le kit comme indiqué ci-dessous.



Fixer 4 vis POELIERS M6 x 20 + rondelles+ Rondelles éventail + ECROU H Ø6.

FIXER L'ARCEAU AVEC UNE VIS TETE HEXAGONAL M6 + RONDELLE + EVENTAIL +ECROU.



Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Installer la tablette d'origine véhicule



Contre percer les 2 trous de la tablette en Ø5, se servir des trous déjà percés dans le tube puis insérer 2 vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.

