



**HYUNDAI IX35 SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2010 REF:10-HIX35CB**

**NOTICE MONTAGE  
REF:10-HIX35CB 1001 M1**



RAJ 19/12/2012

**HYUNDAI IX35 SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2010 REF : 10-HIX35CB**

**EXPEDITION EN KIT**

<b>REF</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>NB</b>
10-HIX35CB 1001	NOTICE DE MONTAGE	1
10-HIX35CB 1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
10-HIX35CB 1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
10-HIX35CB 1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 4 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

4 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N

2 RONDELLES Ø6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6271

LE 08 SEPTEMBRE

**HYUNDAI IX35 SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2010 REF : 10-HIX35CB**

**NOTICE DE MONTAGE REF : 10-HIX35CB-1001**

NOTA : LE COUVRE BAGAGES HYUNDAI IX35 SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) PREPARATION

- Réceptionner le véhicule
- Placer le véhicule sur une aire de travail propre et sable
- Lire la notice de montage

B) MONTAGE



VIS POELIERS M6x16 + BOUTON CEVENNE M6



Venir enclencher les supports couvre bagage sur la tablette AR existante du véhicule.



Tablette AR  
existante

Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Contre percer la tablette Ø5 puis insérer 4 Vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.

- Nettoyer le véhicule