



**HYUNDAI VELOSTER SOCIETE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2012 REF:12-HVELOS-CB**

**NOTICE MONTAGE CB
REF:12-HVELOS-CB 1001 M1**



RAJ 19/12/2012



**HYUNDAI SOCIETE
VELOSTER
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2012 REF : 12-HVELOS-CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
12-HVELOS-CB-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
12-HVELOS-CB-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
12-HVELOS-CB-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
12-HVELOS-CB-502	CALE FIXATION ARCEAU	2 → 
12-HVELOS-CB-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 2 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N

2 RONDELLES Ø6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6271

2 VIS HEXAGONALE M8x 30 REF : PLOVH 8x30

4 RONDELLES Ø8 REF : PLOMU8

2 RONDELLES EVENTAIL Ø8 REF : PLOAZ8

2 ECROUS M8 REF : PLOHU8



**HYUNDAI SOCIETE
VELOSTER
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2012 REF : 12-HVELOS-CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : 12-HVELOS-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES HYUNDAI SANTAFE SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

FIXER LES 2 ARCEAUX FOURNIS DANS LE KIT COMME INDIQUE CI-DESSOUS.

FIXER LES 2 ARCEAUX AVEC VIS HEXAGONALE Ø8 + RONDELLES + REP 502 + RONDELLE + RONDELLE EVENTAIL + ECROU Ø8. REALISER LE MEME MONTAGE DE L'AUTRE COTE DU VEHICULE.



1 VIS POELIERS M6x16 +
BOUTON CEVENNE M6
+ SYMETRIE



INSTALLER
LA TABLETTE
D'ORIGINE

Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Contre percer la tablette 2 x Ø5 puis insérer 2 Vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.



- Nettoyer le véhicule