



**HYUNDAI I30 5 PORTES ou I30CW SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2012 REF:12-HI30-CB 1001 M1**



I30



I30 CW



RAJ 19/12/2012

**HYUNDAI I30 ou I30CW SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2012 REF : 12-HI30-CB**

**EXPEDITION EN KIT**

<b>REF</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>NB</b>
12-HI30-1001	NOTICE DE MONTAGE	1
12-HI30-1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
12-HI30-1003	ARCEAUX SUPPORTS	2
12-HI30-1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 2 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

2 VIS POELIERS TETE NOIRES M6 x 16 REF : PLOVP616N

2 RONDELLES Ø6

2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6271

2 VIS TETE HEXAGONAL M8x30 REF : PLOVH8-30

2 RONDELLES Ø8 REF : PLOMU8

2 RONDELLES EVENTAIL Ø8 REF : PLOAZ8

2 ECROUS M8 REF : PLOCH8

**HYUNDAI I30 ou I30CW SOCIETE  
OPTION COUVRE BAGAGES  
MODELE 2012 REF : 12-HI30-CB**

**NOTICE DE MONTAGE REF : 12-HI30-CB-1001**

NOTA : LE COUVRE BAGAGES HYUNDAI I30 ou I30 CW SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

FIXER LES 2 ARCEAUX FOURNIS DANS LE KIT COMME INDIQUE CI-DESSOUS.



1 VIS POELIERS M6x16 +  
BOUTON CEVENNE M6  
+ SYMETRIE



1 VIS M8 HEXAGONAL  
+ RONDELLES + ECROU M8



I30

INSTALLER  
LA TABLETTE  
D'ORIGINE



I30 CW

Positionner la tablette couvre bagage fournie dans le kit sur les 2 arceaux .



Contre percer la tablette 2 x Ø5 en se servant des trous déjà percés dans arceau puis insérer 2 Vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.



I30

- Nettoyer le véhicule



I30 CW